

⑤ PC ケースにマザーボードを取り付ける。

マザーボード取り付け工程

- (1) マザーボードを仮置き（ネジをつけないでケースに置く）
- (2) USB やディスプレイケーブル差し込み口が、バックパネルと合うか確かめる
- (3) 各種差し込み口がバックパネルの穴と合えば、PC ケースにネジ止めする

マザーボードを PC ケースに取り付ける際に、スペーサー（接地させないための足付きナットのようなもの、下の写真参照）が必要かどうかは、PC ケースのデザインによって変わります。



スペーサーは、大概は PC ケースについてきます。PC ケースは、さまざまなメーカー製のマザーボードを付けられるように柔軟な設計になっていて、A 社のマザーボードならば取り付け時にネジ不要で、B 社製だとネジ必要・・・な場合も考えられます。

マザーボード用のネジも、同じように PC ケースに付属してきますが、万一のために、ケース入りのネジセットを購入しておくとおく安心できます。ネジセットは、通販だと 600 円台から、店頭だと 1000 円前後で手に入ります。



幸い、Thermaltake Versa H25 (PC ケース) と ASRock Z370 Pro (マザーボード) の組み合わせでは、スペーサー不要で取り付けることができました。PC ケースによっては、「スペーサー埋め込み済み」なものもあります。

